HONDA

Activación Motobombas WB20/WB30/WH20 WT30/WT40



1 NIVEL ACEITE MOTOR

Añadir aceite de motor hasta el nivel superior.
(Borde de la última rosca del hilo)




- Agregar agua a cuerpo de bomba (Cebado).
- Compruebe que la bomba está llena de agua.

PASO DE COMBUSTIBLE

• Mueva la válvula de combustible a posición ON.

4 LLENADO DE COMBUSTIBLE

- Aplique combustible limpio y rellene estanque.
- Compruebe que la bomba este llena de combustible.



NIVEL SUPERIOR







Activación

Motobombas WB20/WB30/WH20 WT30/WT40

PALANCA ACELERADOR

Mueva levemente el acelerador hacia la izquierda.



ESTRANGULADOR ARRANQUE EN FRÍO

• Mueva la palanca del estrangulador hacia la posición cerrada (Izquierda).



CONTACTO DE ARRANQUE

• Gire el interruptor de contacto a la posición ON.



PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

• Tire ligeramente de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia, y luego tire con fuerza.



MOTOR A TEMPERATURA DE FUNCIONAM

• Una vez encendido el motor, regresar lentamente el estrangulador hacia a su posición abierto (Derecha).



ACELERACIÓN

Ajuste la palanca del acelerador a la posición deseada. (Según caudal requeridó



ANTES DEL APAGADO

• Mover la palanca del acelerador completamente hacia la derecha. (Reducir aceleración).



APAGADO DEL MOTOR

• Gire el interruptor hacia la posición OFF (Hacia arriba).





IMPORTANTE: Siempre revise el nivel de aceite correcto del motor antes de dar puesta en marcha al equipo.