


HONDA

Activación Motobombas WB20/WB30/WH20 WT30/WT40



1 NIVEL ACEITE MOTOR

- Añadir aceite de motor hasta el nivel superior.



2 CEBADO BOMBA

- Agregar agua a cuerpo de bomba (Cebado).
- Compruebe que la bomba está llena de agua.



3 PASO DE COMBUSTIBLE

- Mueva la válvula de combustible a posición ON.



4 LLENADO DE COMBUSTIBLE

- Aplique combustible limpio y rellene estanque.
- Utilice solamente gasolina 93 Octanos.
- Compruebe que la bomba este llena de combustible.



Cuando no utilice el equipo por un periodo prolongado, asegúrese de drenar el combustible del estanque y carburador

Activación

Motobombas WB20/WB30/WH20 WT30/WT40

5 PALANCA ACELERADOR

- Mueva levemente el acelerador hacia la izquierda.




6 ESTRANGULADOR ARRANQUE EN FRÍO

- Mueva la palanca del estrangulador hacia la posición cerrada (Izquierda).



7 CONTACTO DE ARRANQUE

- Gire el interruptor de contacto a la posición ON.



8 PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

- Tire ligeramente de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia, y luego tire con fuerza.



9 MOTOR A TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

- Una vez encendido el motor, regresar lentamente el estrangulador hacia a su posición abierto (Derecha).



10 ACELERACIÓN

- Ajuste la palanca del acelerador a la posición deseada. (Según caudal requerido).



11 ANTES DEL APAGADO

- Mover la palanca del acelerador completamente hacia la derecha. (Reducir aceleración).



12 APAGADO DEL MOTOR

- Gire el interruptor hacia la posición OFF (Hacia arriba).



IMPORTANTE: Siempre revise el nivel de aceite correcto del motor antes de dar puesta en marcha al equipo.

HONDA

Más información en
[***www.fuerza.honda.cl***](http://www.fuerza.honda.cl)